

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://rus-robust.nt-rt.ru/> | эл. почта: rtc@nt-rt.ru

ROBUST 13 В – бензиновый привод

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ И ЕЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- ▶ Прочная надежная конструкция
- ▶ Одноосный прицеп с третьим колесом и узлом навески
- ▶ Гидравлическая система подъема и спуска дровокола в рабочее/транспортировочное положение
- ▶ Привод от бензинового двигателя
- ▶ Две скорости колки
- ▶ Настройка хода лезвия
- ▶ Левая и правая дуги для удерживания чурбаков
- ▶ Подвижная рукоятка для крепления чурбака в процессе работы
- ▶ Рукоятка управления для двуручного включения
- ▶ Высококачественные гидравлические компоненты
- ▶ Сварной резервуар с заглушкой для слива масла
- ▶ Погружной всасывающий фильтр
- ▶ Индикатор уровня масла
- ▶ Омологация для участия в дорожном движении (80 км/ч)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:

- ▶ Острие для удерживания чурбака с левосторонней рукояткой сверху
- ▶ Острие для удерживания чурбака с левосторонней подвижной рукояткой
- ▶ Стол для колки коротких чурбаков и поленьев
- ▶ Расширение стола (влево или вправо) для получения большей рабочей поверхности
- ▶ Оцинкованное крестовидное лезвие из стали HARDOX для расщепления чурбака на 4 части

ДОСТОИНСТВА:

- ▶ Прицеп со встроенным дровоколом
- ▶ Простая транспортировка к месту работы
- ▶ Нет необходимости ни в тракторе ни в подключении к электросети
- ▶ Быстрая, простая и безопасная эксплуатация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	R 13 В
Привод	бензиновый двигатель
Описание	Subaru EX40 10,3 кВт (14 л.с.) насос группы 2 – 6 см ³ 2 скорости
Усилие колки (т)	13
Ход лезвия (мм)	1050
Высота чурбака (мм)	1150
Высота чурбака на столе (мм)	630
Диаметр чурбака (мм)	500
Масса (кг)	490
Размеры В/Ш/Д/В1 (мм)	1430/1618/2386/2600
Объем масла (л)	45

